



Ausbau 3

Absperrpfosten

Funktion	Sicherung des Radweges gegen die Zufahrt von Autos, wenn die Beschilderung mit Zeichen 240 (gemeinsamer Fuß- und Radweg) nicht ausreicht und widerrechtliches Befahren mit Kraftfahrzeugen verstärkt auftritt. Von Nachteil ist dabei die erhöhte Unfallgefahr für Radfahrer, weil die niedrigen Pfosten leicht übersehen werden.
Einsatzbereich	<ul style="list-style-type: none"> • an Kreuzungen zwischen Radweg und Wirtschaftsweg oder Erschließungsstraße mit Vorrang für den Radverkehr • auf selbstständigen Radwegen innerorts und außerorts • als seitliche Durchfahrtssperre neben einer Bake mit Verkehrszeichen
Ausführung	<ul style="list-style-type: none"> • Signalfarbe (rot/weiß), retroreflektierend • umklappbar bzw. herausnehmbar (mit Schlüssel), wenn gelegentlich breite Fahrzeuge den Radweg passieren müssen (Rettungsdienst, Unterhaltungsfahrzeuge) • einleitend taktile Markierung beim mittlerem Pfosten erforderlich • innerorts Beleuchtung empfohlen • seitliche Pfosten können durch große Steine oder Zaun etc. ersetzt sein
Bemaßung	<ul style="list-style-type: none"> • lichte Breite zwischen den Pfosten: (a) = 1,50 m (keinesfalls unter 1,30 m) • Länge der einleitenden Markierung: (L) ≥ 5,00 m



Ausbau 3

Vorteile/Nachteile	<ul style="list-style-type: none"> • verhindert den Kraftfahrzeugverkehr auf den Radwegen • verringert den Fahrkomfort durch eingeschränkte Breite des Radweges • erhöht die Unfallgefahr des Radfahrers (Kollisionsgefahr mit Absperrpfosten), insbesondere bei Radfahrergruppen, weil der niedrige Pfosten übersehen wird. • behindert den Winterdienst auf der Radroute
Alternativen	<ul style="list-style-type: none"> • keine Pfosten (wenn Autoverkehr nur sporadisch vorkommt) • Einengung des Radweges • nicht überfahrbare Mittelinsel auf Radweg • mittleren Pfosten durch Bake mit Verkehrszeichen (vgl. Empfehlung S 2) ersetzen, um Kollisionsgefahr mit niedrigem Pfosten zu verringern
Kombinationsmöglichkeit	

Ausbau 3



Beispiel für einen Absperrpfosten mit einleitender Markierung
(Houten, Niederlande)



Beispiel für einen mittleren Absperrpfosten. Ein seitlicher Pfosten ist durch einen Stein ersetzt.